


ہدایات کی ویڈیو EASYHALER®

کے حداثتی طور پر خارج ہونے کی روک تھام کرے گا۔ Easyhaler کو استعمال کرنے کے طریقے متعلق ویڈیو دیکھنے کے لیے اس صفحہ پر QR کوڈ اسکین کریں۔

آپ QR کوڈ کو اپنی Easyhaler کی ڈیوائس کے لیل کے ایک طرف میں، پیکچ کے کارٹن پر اور پیکچ کے کتابچے پر بھی تلاش کر سکتے ہیں۔

بطور متبادل، یہ مواد دیکھنے کے لیے www.oeh.fi/uk ملاحظہ کریں۔



مجھے اسکین کریں


کیسے شروعات کریں؟

Easyhaler کا بر نیا آلہ پاؤڈر کو خشک رکھنے کے لیے دھاتی ورق والی تھیلی میں اتا ہے۔

جب تک آپ اپنے Easyhaler ان بیلر کا استعمال شروع کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تب تک تھیلی نہ کھولیں۔

Easyhaler ڈیوائس میں ایک بٹانی جانے کے قابل ڈسٹ کیپ کے ساتھ ایک ماؤٹھ پیس ہوتا ہے۔

یقینی بنائیں کہ جب آپ استعمال نہ کر رہے ہوں تو ڈسٹ کیپ آپ کے Easyhaler ڈیوائس کے ماؤٹھ پیس کو ڈھانپے رکھئے۔ یہ کسی بھی دوا۔



پہلے EASYHALER سے ایک خوارک کیسے لیں؟

۳. سانس اندر کھینچیں

ڈیوائس سے بٹ کر نارمل طور پر سانس باہر نکالیں۔

ان بیلر کے ماؤٹھ پیس کو اپنے منہ میں رکھیں، اپنے بونٹوں کو ماؤٹھ پیس کے اردگرد مضبوطی سے بند کر لیں۔


ایک مضبوط اور گہرا سانس اندر کھینچیں۔

ان بیلر کو اپنے منہ سے باہر نکال لیں اور کم از کم ۵ سیکنڈ تک اپنا سانس روک کر رکھیں۔

معمول کی طرح سانس باہر نکال دیں۔

اگر آپ کے نسخے کے مطابق آپ کو ایک سے زیادہ خوارک لینے کی ضرورت ہے، تو جب بھی آپ اپنا ان بیلر استعمال کریں تو مراحل ۱ سے ۳ تک کو دہرانیں۔ جب آپ مکمل کر لیں تو ماؤٹھ پیس پر ڈسٹ کیپ واپس لگا دیں۔

اگر آپ کی Easyhaler ڈیوائس میں اندر کوینچا بوا کورٹیکو سٹرائیڈ (مزاحم) شامل ہے تو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے منہ اور گلے کی پانی سے کلی کر کے باہر نہوں دیتے ہیں۔ اسے مت نگلیں۔ اس سے منہ کے فنگل انفیکشن (منہ کے چھالے) کے خطرے کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔




۱. بلائیں

ڈسٹ کیپ ہٹائیں۔

ان بیلر کو اپنی شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان رکھیں۔

عمودی حالت میں کر کے ۳ سے ۵ مرتبے


ان بیلر کو بلائیں۔




۲. کلک کریں

نیچے دبائیں، جب تک کہ آپ کو ایک کلک کی اواز سنائی نہ دے۔

پھر اسے اس کی اصل پوزیشن پر واپس آئے دیں۔




- ماؤٹھ پیس کو صاف خشک کپڑے یا ٹشو سے صاف کریں۔
- اپنے Easyhaler® کو صاف کرنے کے لیے پانی یا دیگر ماءلات کا استعمال نہ کریں۔ آپ کے ان بیلر میں موجود پاؤڈر نمی کے لیے حساس ہو سکتا ہے۔
- اگر آپ ایک حفاظتی کور استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو ماؤٹھ پیس صاف کرنے کے لیے ان بیلر ٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔




صفائی

- حفاظتی کور اختیاری ہے۔ حفاظتی کور کھولیں اور ان بیلر کو اس میں داخل کریں۔
 - حفاظتی کور استعمال کرتے وقت، کور کھولیں اور ان مراحل پر عمل کریں:
1. بلتنی، 2. کلک کریں اور 3. سانس اندر کھینچیں
 - ڈسٹ کیپ واپس لگا دیں اور پھر کور کو حفاظتی کور پر بند کر دیں۔



کیا کرنا ہے جب...

- حل**
- ماؤٹھ پیس خالی کریں!**
- پاؤڈر کو میز کی سطح یا اپنے ہاتھ کی بٹھیلی پر خالی کرنے کے لیے ماؤٹھ پیس پر توبہ پائیں۔
 - پھر ان مراحل کے ساتھ دوبارہ شروع کریں:
1. بلتنی، 2. کلک کریں اور 3. سانس اندر لیں۔




آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ کلک کر دیا ہو؟

- کیا آپ نے غلطی سے ان بیلر پر کلک کر دیا؟
یہ بات اہم ہے کہ مناسب خوراک کو یقینی بنانے کے لئے صرف ایک بار کلک کیا جائے۔

کیا آپ نے ان بیلر میں سانس خارج کیا؟


- کیا آپ نے ان بیلر میں سانس اندر کھینچا؟
یہ ضروری ہے کہ آپ ان بیلر کے ماؤٹھ پیس میں سانس نہ لیں کیونکہ اس سے ان بیلر بند ہو سکتا ہے۔



ایک نیا EASYHALER حاصل کرنا

- اگر آپ کو کسی ضمنی اثرات کا سامنا ہو تو اپنے ڈاکٹر، فارماسیست یا نرس سے بات کریں۔
اس میں کوئی بھی ممکنہ ضمنی اثرات شامل ہو سکتے ہیں جو پیکچ کتابچے میں درج نہیں۔
آپ ضمنی اثرات سے متعلق بیلو کارڈ (Yellow Card) اسکیم کے ذریعے اس پر براہ راست اطلاع بھی دے سکتے ہیں:
www.mhra.gov.uk/yellowcard
- ضممنی اثرات کی اطلاع دے کر، آپ دوا کے محفوظ بونے کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔

اُس مواد کو روی سائیکل کردہ کاغذ کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا گیا ہے



- ان بیلر کی سائیڈ پر خوراک کا ایک شمار کننده ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے الے میں کتنی خوراکیں باقی ہیں۔

- شمار کننده پر پانچوں خوراک کے بعد گھومتا ہے اور دکھائی گئی تعداد 10 کی اکٹیوں میں کم ہو جاتی ہے۔

- جب خوراک کا شمار کننده سرخ ہو جاتا ہے، تو 20 خوراکیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے ایک نیا ان بیلر نہیں ہے تو نئے نسخے کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔

- جب شمار کننہ .. تک پہنچ جاتا ہے، تو آپ کو ان بیلر تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

- اگر حفاظتی کور استعمال کر رہے ہیں، تو براہ مہربانی اسے اپنے الگے ان بیلر کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے اپنے پاس رکھیں۔